

# RELACART

## SINCRONIZADOR DE EXPANSIÓN DE INFRARROJOS

### SN-254



#### ESPECIFICACIONES

- Modo de trabajo: control MCU
- Frecuencia infrarroja: 32 KHz
- Fuente de alimentación: CC 12V
- Corriente de trabajo normal: 50mA
- Tamaño: 85 mm \* 85 mm \* 35 mm
- Peso: 65g

El sintonizador de expansión de infrarrojos puede proporcionar el mejor efecto de recepción en el área de cobertura, y expandir el rango de trabajo y tener un sistema inalámbrico estable.

- Si el sintonizador de expansión infrarrojo está en uso, el receptor no necesitará configurar la frecuencia manualmente, siempre y cuando el receptor y el transmisor sean alineados dentro de 30CM del sintonizador externo. la función de sincronización se logrará de manera automática, después de que la sincronización es completada podemos escuchar un "Beep" en el sintonizador de expansión infrarroja.
- El sintonizador de expansión infrarroja puede ser instalado en una pared interior.
- **NOTA:** El sintonizador de expansión infrarroja es un complemento del equipo **SN-251 "RL-TM-500"**.